


Bedienungsanleitung

--Klammergerät N851--



HINWEIS: Bitte lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch genau durch und stellen Sie sicher, dass Sie diese verstanden haben, bevor Sie mit dem Druckluftwerkzeug arbeiten. Lesen Sie diese **BEDIENUNGSANLEITUNG** genau durch, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen beim Einsatz dieses Werkzeugs bereit zu halten.

WICHTIGER HINWEIS





WARNUNG: Die in dieser Anleitung behandelten Warnungen, Sicherheitshinweise und Anweisungen können nicht alle möglichen auftretenden Bedingungen und Situationen abdecken. Der Bediener muss sich daher bewusst sein, die Bedienung des Geräts stets mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand erfolgen muss.

Bei der Nutzung des Werkzeugs sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten, um die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden so gering wie möglich zu halten.

Die Etiketten auf den Werkzeugen sowie die Bedienungsanweisungen, Sicherheitshinweise und Warnungen in diesem Handbuch müssen vor der Bedienung oder Wartung dieses Geräts unbedingt gelesen und verstanden werden.

Eine Nichtbefolgung dieser Warnungen kann zum **TODE** oder **SCHWEREN VERLETZUNGEN** führen.

Die meisten Unfälle im Zusammenhang mit der Bedienung und Wartung eines Geräts werden durch Nichteinhaltung der grundlegenden Regeln und Vorsichtsmaßnahmen verursacht. Durch Erkennung einer potenziellen Gefahrensituation vor deren Auftreten und Einhaltung der angemessenen Sicherheitsvorkehrungen lassen sich Unfälle häufig vermeiden.

Die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen werden im Abschnitt „**SICHERHEITSHINWEISE**“ dieser Anleitung sowie in den Abschnitten zu den Bedienungs- und Wartungsanweisungen behandelt. Gefahren, die zur Vermeidung von Verletzungen oder Werkzeugschäden zu vermeiden sind, werden auf dem Gerät und in dieser Anleitung mit den Hinweisen **GEFAHR** oder **WARNUNG** versehen.

Das Gerät darf unter keinen Umständen von Kindern oder von Personen bedient werden, die diese Anleitung nicht gelesen haben.

DIE BEDIENUNG DES GERÄTS MUSS GEMÄSS DIESER ANLEITUNG ERFOLGEN.

	<p>WARNUNG! Den Sicherheits- und Wartungsanweisungen des Werkzeugherstellers ist stets Folge zu leisten. Bei der Bedienung oder Wartung der Werkzeuge muss stets eine Schutzbrille mit Seitenschutz getragen werden. Bei der Wartung der Werkzeuge muss stets die Luftzufuhr getrennt und das Magazin geleert werden.</p>
--	---

**DIESES HANDBUCH MUSS ALS
KÜNFTIGE REFERENZ AUFBEWAHRT WERDEN!**

WARNUNG:

In den Bedienungsanweisungen muss auf folgende Punkte hingewiesen werden:

a) Es dürfen nur die in den Bedienungsanweisungen aufgeführten Befestigungsmittel in den Eintreibgeräten verwendet werden.

HINWEIS: Das Eintreibgerät sowie die in den Bedienungsanweisungen aufgeführten Befestigungsmittel sind in Bezug auf die technische Sicherheit als Einheit anzusehen.

b) Es dürfen nur die in den Bedienungsanweisungen aufgeführten Energiequellen und Schmiermittel verwendet werden.

c) Mit einem umgedrehten gleichschenkligen Dreieck markierte Eintreibgeräte dürfen nur mit einer wirkungsvollen Auslösesicherung verwendet werden.

d) Eintreibgeräte, die mit Kontaktauslösung oder Dauerauslösung ausgerüstet und mit dem Bildzeichen „Nicht von Gerüsten oder Leitern benutzen“ gekennzeichnet sind, dürfen nicht für bestimmte Anwendungen eingesetzt werden. Zum Beispiel:

wenn beim Wechsel von einem Standort zum nächsten Gerüste, Treppen, Leitern oder ähnliche Konstruktionen wie beispielsweise Dachlatten, Kisten und Verschläge verwendet werden, beim Einbau von Transportsicherungssystemen, beispielsweise auf Fahrzeugen und Wagen.

e) Bei der Wartung der Eintreibgeräte dürfen nur vom Hersteller oder dessen Bevollmächtigten zugelassene Ersatzteile verwendet werden.

f) Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisiertes Personal oder andere Fachleute durchgeführt werden, welche die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Daten ausreichend beachten.

HINWEIS: Fachleute sind solche, die aufgrund einer Ausbildung oder Erfahrung über hinreichende Fachkenntnisse im Bereich der Eintreibgeräte sowie über ausreichende Kenntnisse der geltenden behördlichen industriellen Schutzbestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Vorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. CEN- und CENELEC-Normen) verfügen, um eine sichere Arbeitsumgebung für Eintreibgeräte beurteilen zu können.

g) Halterungen zum Befestigen von Eintreibgeräten auf einem Träger, beispielsweise einem Werk Tisch, müssen vom Hersteller der Halterung so gestaltet sein, dass das Eintreibgerät für den vorgesehen Verwendungszweck sicher befestigt werden kann, z.B. gegen Beschädigung, Verdrehen, Verschieben.

Weitere Hinweise für druckluftbetriebene Eintreibgeräte

a) Druckluftbetriebene Eintreibgeräte dürfen nur an Druckluftleitungen angeschlossen werden, deren maximal zulässiger Luftdruck um nicht mehr als 10 % überschritten werden kann. Dies lässt sich beispielsweise durch ein Druckminderungsventil mit einem nachgeschalteten Sicherheitsventil erreichen.

b) Bei Verwendung druckluftbetriebener Eintreibgeräte ist besonders darauf zu achten, eine Überschreitung des maximal zulässigen Drucks zu vermeiden.

c) Druckluftbetriebene Eintreibgeräte sollten nur unter dem niedrigsten für die Arbeit erforderlichen Druck betrieben werden, um unnötige Geräuschentwicklung sowie höheren Verschleiß und daraus resultierende Störungen zu vermeiden;

d) Gefahr durch Feuer und Explosionen bei Verwendung von Sauerstoff oder anderen brennbaren Gasen zum Betrieb druckluftbetriebener Eintreibgeräte.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG:

VOR DER VERWENDUNG DIESES WERKZEUGS SOLLTEN DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG GELESEN UND VERSTANDEN WERDEN. EINE NICHT-EINHALTUNG DER WARNUNGEN KÖNNTE ZUM TODE ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.



1. SCHUTZBRILLE TRAGEN.

Es besteht immer eine Gefahr für die Augen, da durch die Abluft Staub aufgeweht werden oder ein Befestigungsmittel aufgrund unsachgemäßer Handhabung des Werkzeugs in die falsche Richtung fliegen kann. Aus diesen Gründen muss beim Betrieb des Werkzeugs stets eine Schutzbrille getragen werden. Es muss durch den Arbeitgeber und/oder den Bediener sichergestellt werden, dass ein ordnungsgemäßer Augenschutz getragen wird. Der Arbeitgeber muss gewährleisten, dass die Bediener des Werkzeugs und alle anderen Personen im Arbeitsbereich einen angemessenen Augenschutz tragen. HINWEIS: Schutzbrillen ohne Seitenschutz und Gesichtsschirme allein bieten keinen ausreichenden Augenschutz.



2. IN EINIGEN UMGEBUNGEN IST UNTER UMSTÄNDEN GEHÖRSCHUTZ ERFORDERLICH.


Da die Arbeitsumgebung unter Umständen einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt ist, die Hörschäden verursachen kann, sollten Arbeitgeber und Bediener sicherstellen, dass eventuell erforderlicher Gehörschutz bereitgestellt und von den Bedienern sowie anderen Personen im Arbeitsbereich verwendet wird.



3. ALS ENERGIEQUELLE DARF AUSSCHLIESSLICH EIN DRUCKLUFTKOMPRESSOR DIENEN.

Das Werkzeug ist für den Betrieb mit Druckluft vorgesehen. Verwenden Sie kein anderes Hochdruckgas oder brennbare Gase (z. B. Sauerstoff, Acetylen, usw.), da andernfalls Explosionsgefahr besteht. Aus diesem Grund darf ausschließlich ein Druckluftkompressor zum Betrieb des Werkzeugs verwendet werden.

4. BETRIEB IM ORDNUNGSGEMÄSSEN LUFTDRUCKBEREICH SICHERSTELLEN.



Das Werkzeug ist für einen Druckluftbereich von 70 psi bis 100 psi (5 bis 7 bar) vorgesehen. Der Druck sollte entsprechend der zu befestigenden Werkstücke eingestellt werden. Das Werkzeug darf niemals bei einem Betriebsdruck über 120 psi (8,3 bar) verwendet werden.



5. DAS WERKZEUG NICHT IN DER NÄHE VON ENTZÜNDLICHEN STOFFEN VERWENDEN.

Das Werkzeug darf unter keinen Umständen in der Nähe von entzündlichen Stoffen (z. B. Verdünner, Benzin usw.) verwendet werden. Flüchtige Dämpfe dieser Stoffe könnten in den Kompressor eingesaugt und zusammen mit der Luft verdichtet werden, was wiederum eine Explosion zur Folge haben könnte.

6. KEINE FALSCHEN ANSCHLUSSSTÜCKE VERWENDEN.

Das Anschlussstück am Werkzeug darf nach dem Trennen der Druckluftzufuhr nicht mehr unter Druck stehen. Bei Verwendung eines unpassenden Anschlussstücks kann das Werkzeug nach dem Trennen weiter unter Druck stehen und damit auch nach dem Entfernen der Druckluftleitung noch ein Befestigungsmittel eintreiben, so dass Verletzungsgefahr besteht.

7. BEI NICHTVERWENDUNG DES WERKZEUGS DRUCKLUFTZUFUHR TRENNEN UND MAGAZIN LEEREN.

Trennen Sie stets die Druckluftzufuhr vom Gerät und entleeren Sie das Magazin, wenn die Arbeit mit dem Werkzeug beendet ist oder unterbrochen wird, wenn das Gerät unbeaufsichtigt liegen bleibt, Sie den Arbeitsbereich wechseln, Einstellungen vornehmen, das Gerät auseinander bauen oder reparieren und wenn Sie ein festsitzendes Befestigungsmittel entfernen.

8. SCHRAUBVERBINDUNGEN AUF FESTEN SITZ PRÜFEN.

Lose oder nicht ordnungsgemäß eingedrehte Schrauben oder Bolzen führen zu Unfällen und Werkzeugschäden bei der Inbetriebnahme des Werkzeugs. Stellen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs sicher, dass alle Schrauben und Bolzen fest angezogen und ordnungsgemäß eingeschraubt sind.

9. AUSLÖSER NUR BERÜHREN, WENN EIN BEFESTIGUNGSMITTEL EINGETRIEBEN WERDEN SOLL.

Wenn das Gerät an die Druckluftzufuhr angeschlossen ist, darf der Auslöser nur berührt werden, wenn Sie mit dem Werkzeug ein Befestigungsmittel ins Werkstück eintreiben möchten. Das Herumtragen des Werkzeugs mit betätigtem Auslöser ist gefährlich, daher sollten diese und ähnliche Tätigkeiten vermieden werden.

10. DIE AUSTRITTSÖFFNUNG NIEMALS AUF PERSONEN RICHTEN.

Wenn die Austrittsöffnung auf Personen gerichtet wird, kann es bei versehentlicher Auslösung zu schweren Unfällen kommen. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Austrittsöffnung beim

Anschließen und Abnehmen des Druckluftschlauchs, beim Laden und Entladen der Befestigungsmittel oder ähnlichen Arbeitsgängen nicht auf Personen gerichtet wird.

11. NUR DIE ZUGELASSENEN BEFESTIGUNGSMITTEL VERWENDEN.

Die Verwendung nicht zugelassener Befestigungsmittel kann zu einer Fehlfunktion des Werkzeugs führen. Daher ist unbedingt auf die Verwendung der richtigen Befestigungsmittel beim Betrieb des Werkzeugs zu achten.

12. DIE AUSTRITTSÖFFNUNG ORDNUNGSGEMÄSS AUF DEM WERKSTÜCK PLATZIEREN.

Wenn die Austrittsöffnung nicht ordnungsgemäß auf dem Werkstück platziert wird, kann ein Befestigungsmittel in eine falsche Richtung fliegen. Dies ist äußerst gefährlich.

13. HÄNDE UND KÖRPER VON DER AUSTRITTSÖFFNUNG ENTFERNT HALTEN

Beim Laden und Benutzen des Werkzeugs müssen Hände und Körperteile stets aus dem Bereich um die Austrittsöffnung des Werkzeugs fern gehalten werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht hohe Verletzungsgefahr.

14. BEFESTIGUNGSMITTEL NICHT AN DER KANTE ODER ECKE DES WERKSTÜCKS UND IN DÜNNE WERKSTOFFE EINTREIBEN.

In diesem Fall kann das Werkstück leicht splintern, und das Befestigungsmittel könnte wegfliegen und jemanden treffen.

15. BEFESTIGUNGSMITTEL NICHT ÜBER ANDERE BEFESTIGUNGSMITTEL EINTREIBEN.

Wenn Sie versuchen, Befestigungsmittel über bereits eingetriebene Befestigungsmittel einzutreiben, kann dies dazu führen, dass eines dieser Befestigungsmittel wegspringt und zu Verletzungen führt.

16. NACH GEBRAUCH DES GERÄTS ALLE BEFESTIGUNGSMITTEL ENTFERNEN.

Wenn nach dem Gebrauch des Geräts noch Befestigungsmittel im Magazin verbleiben, besteht die Gefahr von schweren Unfällen vor der Wiederaufnahme der Arbeit, bei unvorsichtigem Transport oder beim Anschließen der Druckluftzufuhr. Aus diesem Grunde müssen nach Abschluss der Arbeit immer alle Befestigungsmittel aus dem Magazin entfernt werden.

17. BEI EINEM GERÄT MIT KONTAKTAUSLÖSUNG DIE FUNKTION DES KONTAKTAUSLÖSERS REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN.

Bei einem nicht ordnungsgemäß funktionierenden Auslöser darf das Gerät nicht verwendet werden, da es zu einer unbeabsichtigten Entladung eines Befestigungsmittels kommen kann. Die ordnungsgemäße Funktion des Kontaktauslösers darf nicht beeinträchtigt werden.

18. EINSATZ DES WERKZEUGS IM FREIEN ODER AUF ERHÖHUNGEN

Bei der Befestigung von Dächern oder ähnlichen schrägen Flächen sollten Sie mit der Befestigung unten beginnen und sich dann allmählich nach oben vorarbeiten. Bei der Befestigung von oben nach unten besteht die Gefahr eines Fehltrittes und Absturzes. Sichern Sie den Schlauch in der Nähe des Arbeitsbereiches. Durch unbeabsichtigtes Ziehen oder Verheddern des Schlauchs besteht Unfallgefahr.

19. DAS WERKZEUG UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERWENDEN, WENN EIN TEIL DES WERKZEUGS (z. B. AUSLÖSER, KONTAKTHEBEL) NICHT ORDNUNGSGEMÄSS FUNKTIONIERT, SICH GELÖST HAT, MODIFIZIERT WURDE ODER SICH NICHT IN EINWANDFREIEM ZUSTAND BEFINDET.

20. NIEMALS EIN BEFESTIGUNGSMITTEL IN DIE LUFT SCHIESSEN.

Es besteht Verletzungsgefahr durch herumfliegende Befestigungsmittel und übermäßige Belastung des Werkzeugs.

21. ES IST STETS DAVON AUSZUGEHEN, DASS SICH BEFESTIGUNGSMITTEL IM WERKZEUG BEFINDEN.

22. NICHT VON GERÜSTEN ODER LEITERN VERWENDEN.



Das Werkzeug darf nicht für bestimmte Anwendungen eingesetzt werden. Zum Beispiel:

- wenn beim Wechsel von einem Standort zum nächsten Gerüste, Treppen, Leitern oder
- leiterähnliche Konstruktionen wie beispielsweise Dachlatten
- Kisten und Verschlüge verwendet werden,
- Beim Einbau von Transportsicherungssystemen beispielsweise auf Fahrzeugen und Wagen.


TECHNISCHE DATEN

Werkzeugtyp	Klammergerät N851
Abmessungen	350 mm X 100 mm X 120 mm
Gewicht (ohne Befestigungsmittel)	2,35 kg
Betätigungsart	Kontakt/Einzelschuss-auslösung
Magazinkapazität	160 Klammern
Zulässiger Höchstdruck	8,3 bar (120 psi)
Empfohlener Druckbereich	5 bar bis 7 bar (70 psi bis 100 psi)

Befestigungsmittel

Nur die in der folgenden Tabelle angegebenen Klammergrößen dürfen mit diesem Gerät eingetrieben werden.

16 Gauge Klammern



Anwendung

- Wandverkleidung
- Dachschalung
- Holzböden
- Möbelbau
- Holzverpackung

ANSCHLUSS UND BETRIEB DES GERÄTS

HINWEIS: Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen dienen als Hilfestellung für den sicheren Betrieb des Geräts. Einige Abbildungen in dieser Anleitung können Details oder Anbauten zeigen, die sich von denen an Ihrem Gerät unterscheiden.


Druckluftzufuhr, Anschlüsse und Betriebsdruck

Lesen Sie den Abschnitt mit der Überschrift „SICHERHEITSHINWEISE“. Stellen Sie folgende Punkte vor Inbetriebnahme sicher:

Druckluftzufuhr

Energiequelle (Kompressor)

- Als Energiequelle für dieses Gerät darf nur saubere, trockene, geregelte Druckluft verwendet werden.
- **UNTER KEINEN UMSTÄNDEN** dürfen Sauerstoff oder andere Gase in Flaschen verwendet werden, da es zu einer Explosion kommen kann.
- Verwenden Sie geeignete Druckluftkompressoren für die Druckluftzufuhr dieses Geräts.
- Feuchtigkeit oder Öl im Druckluftkompressor können zu verstärktem Verschleiß und Korrosion im Gerät führen.
- Entlüften Sie das Gerät täglich.



Anschlüsse

1. Anschlussstücke

Montieren Sie eine Kupplungsmuffe am Schlauch. Die Kupplungsmuffe wird am Schnellspanner des Geräts angeschlossen.

2. Filter-Regler-Schmiervorrichtung

- Schließen Sie **UNTER KEINEN UMSTÄNDEN** das Gerät an eine Druckquelle an, die 120 psi überschreiten kann.
- Filter-Regler-Schmiervorrichtungen gewährleisten optimale Betriebsbedingungen für das Gerät und verlängern dessen Lebensdauer. Diese Einheiten sollten stets verwendet werden.

Filter

- Der Filter entfernt Feuchtigkeit und Schmutz aus der Druckluft.
- Halten Sie den Filter durch regelmäßige Wartung sauber.
- Entleeren Sie den Filter täglich.

Regler

- Der Regler regelt den Betriebsdruck, um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie den Regler vor dem Betrieb, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Anschluss und Betrieb des Geräts

Schmiervorrichtung

- Die Schmiervorrichtung versorgt das Gerät mit einem Ölnebel.
- Überprüfen Sie die Schmiervorrichtung vor dem Betrieb, um eine angemessene Versorgung mit Schmiermittel sicherzustellen.
- Wenn keine Inline-Schmiervorrichtung verwendet wird, müssen vor jeder Inbetriebnahme einige Tropfen Öl in den Geräteinlass eingeträufelt werden.

3. Druckluftschlauch

Der Druckluftschlauch muss einen Mindestbetriebsnenndruck von 180 psi aufweisen.

Der Innendurchmesser des Schlauchs beträgt mindestens 1/4" (ISO 7-1) und die Länge maximal 17' (5 Meter).

Der Druckluftversorgungsschlauch sollte mit einem Anschlussstück ausgestattet sein, das ein schnelles Verbinden und Trennen des Anschlussstutzens am Werkzeug ermöglicht.

Betriebsdruck

- Der empfohlene Betriebsdruckbereich liegt zwischen 70 und 100 psi.
- Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 120 psi.
- Wählen Sie einen Betriebsdruck in diesem Bereich, um eine optimale Befestigungsleistung zu erreichen. Die Länge und Stärke der Klammern und die Härte des Holzes bestimmen die Einstellung des Betriebsdrucks.
- Der empfohlene Betriebsdruck sollte nicht überschritten werden.

HINWEIS: Schmutz und Wasser in der Luftzufuhr sind die Hauptursachen für einen Werkzeugverschleiß.

Mit einem Luftfilter lässt sich eine optimale Leistung bei minimalem Verschleiß erreichen. Eine regelmäßige, aber nicht übermäßige Schmierung ist zur Gewährleistung der optimalen Leistung erforderlich. Die Zugabe von Öl durch den Druckluftanschluss sorgt für eine Schmierung der Innenteile.

WARNUNG



Schließen Sie **UNTER KEINEN UMSTÄNDEN** das Gerät an eine Druckquelle an, die 120 psi überschreiten kann.

KEINE FALSCHEN ANSCHLUSSSTÜCKE AM GERÄT VERWENDEN.

Das Gerät und die Luftleitung müssen mit einer Schlauchkupplungsmuffe ausgestattet sein, damit bei einem Ausbau der Kupplungsmuffe der gesamte Druck aus dem Gerät abgelassen wird. Das Anschlussstück am Werkzeug darf nach dem Trennen der Druckluftzufuhr nicht mehr unter Druck stehen. Bei Verwendung eines unpassenden Anschlussstücks kann das Werkzeug nach dem Trennen weiter unter Druck stehen und damit auch nach dem Entfernen der Druckluftleitung noch eine Klammer eintreiben, so dass Verletzungsgefahr besteht.

BEDIENHINWEIS

1. Vor der Inbetriebnahme

- (1) Tragen Sie eine Schutzbrille.
- (2) Schließen Sie die Druckluftzufuhr noch nicht an.
- (3) Überprüfen Sie die Schraubverbindungen auf einen festen Sitz.
- (4) Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion des Kontakthebels und des Auslösers.
- (5) Schließen Sie die Druckluftzufuhr an.
- (6) Prüfen Sie auf Luftaustritt. (Es darf keine Luft aus dem Werkzeug austreten.)
- (7) Halten Sie das Werkzeug, ohne den Auslöser zu berühren, drücken Sie dann den Kontakthebel gegen das Werkstück. (Das Werkzeug darf nicht auslösen.)
- (8) Halten Sie das Werkzeug so, dass der Kontakthebel das Werkstück nicht berührt und betätigen Sie den Auslöser. (Das Werkzeug darf nicht auslösen.)

2. Betrieb

Halten Sie Hände und Körper beim Eintreiben der Befestigungsmittel von der Austrittsöffnung fern, da Verletzungsgefahr besteht, wenn ein Befestigungsmittel versehentlich Hände oder Körper trifft.

GEFAHR



UNTER KEINEN UMSTÄNDEN dürfen Sauerstoff oder andere Gase in Flaschen verwendet werden, da es zu einer Explosion kommen kann.

Laden der Klammern

- (1) Trennen Sie den Luftschlauch.
- (2) Ziehen Sie den NAGELVORSCHUB (NAIL FEEDER) nach unten in Richtung des MAGAZINS (MAGAZINE) und befestigen Sie den NAGELVORSCHUB (NAIL FEEDER) an der SCHUBSTANGE (PUSHER POST).
- (3) Öffnen Sie die MAGAZINABDECKUNG (MAGAZINE COVER), führen Sie einen Streifen Klammern in das MAGAZIN (MAGAZINE) ein, schieben Sie diese in Richtung der NASE (NOSE) und führen Sie dann den zweiten Streifen ein. Das Magazin kann zwei Streifen Klammern aufnehmen.
- (4) Drücken Sie die SCHUBSTANGE (PUSHER POST) nach unten. Der NAGELVORSCHUB (NAIL FEEDER) kehrt in seine Position zurück und drückt die Klammern in die NASE (NOSE).
- (5) Prüfen Sie, ob die sichtbaren Klammern kompakt und gerade im Magazin liegen.
- (6) Schließen Sie den Druckluftschlauch an.

Funktionsprüfung

- (1) Stellen Sie den Luftdruck auf 70 psi (5 bar) ein und schließen Sie die Druckluftzufuhr an.
- (2) Drücken Sie ohne den Auslöser zu berühren den Kontakthebel gegen das Werkstück. Betätigen Sie den Auslöser. (Das Werkzeug muss ein Befestigungsmittel ausstoßen.)
- (3) Betätigen Sie den Auslöser, während das Werkzeug nicht das Werkstück berührt. Drücken Sie dann den Kontakthebel gegen das Werkstück. (Das Werkzeug muss ein Befestigungsmittel ausstoßen.)
- (4) Stellen Sie den Luftdruck so gering wie möglich entsprechend des Durchmessers und der Länge der Befestigungsmittel sowie der Härte des Werkstücks ein.

WARTUNG UND INSPEKTION

Lesen Sie den Abschnitt mit der Überschrift „SICHERHEITSHINWEISE“.

WARTUNG UND REPARATUR

An allen hochwertigen Werkzeugen müssen im Laufe der Zeit aufgrund des Verschleißes durch die normale Verwendung Wartungsarbeiten vorgenommen oder Teile ausgetauscht werden. Es wird empfohlen, diese Tätigkeiten von einem professionellen Techniker durchführen zu lassen.

HINWEIS: Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen dienen als Hilfestellung für die sichere Wartung des Geräts. Einige Abbildungen in dieser Anleitung können Details oder Anbauten zeigen, die sich von denen an Ihrem Gerät unterscheiden.

WARNUNG: In folgenden Fällen müssen der Druckluftschlauch entfernt und die Klammern aus dem Gerät entnommen werden:

- Bei Wartungsarbeiten und Überprüfungen
- Beim Entfernen eines festsitzenden Befestigungsmittels

Überprüfung des Magazins

1. NEHMEN SIE DEN DRUCKLUFTSCHLAUCH AB.
2. Reinigen Sie das Magazin. Entfernen Sie Staub, der sich im Magazin angesammelt hat.
3. Schmieren Sie die Klammerschiene mit Schmiermittel für Werkzeug.

Entfernen von festsitzenden Befestigungsmitteln

Entfernen Sie festsitzende Klammern in folgender Reihenfolge:

1. NEHMEN SIE DEN DRUCKLUFTSCHLAUCH AB.
2. Entfernen Sie alle Klammern.
3. Entfernen Sie die festsitzende Klammer mit einem Schlitzschraubendreher.
4. Wenden Sie sich bei häufig festsitzenden Klammern an einen autorisierten Servicebetrieb.

Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten von einer Fachkraft durchgeführt werden.

Regelmäßige Wartungsmaßnahmen:

- Prüfen Sie den Kolbenpuffer auf ordnungsgemäße Funktion. Ein beschädigter Kolbenpuffer kann zu Schäden an anderen Bauteilen führen.
- Prüfen Sie die O-Ringe auf Verschleiß oder Beschädigungen. Beschädigte O-Ringe können die Leistung des Geräts beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind. Lose Schrauben können die Leistung des Geräts beeinträchtigen.
- Bei der Reparatur eines Werkzeugs muss sichergestellt werden, dass die Innenteile sauber und geschmiert sind.


Lagerung

- Bei längerer Nichtverwendung ist eine dünne Schicht Schmiermittel auf die Stahlteile aufzubringen, um Rostbildung zu vermeiden.
- Bei Nichtverwendung sollte das Gerät an einem warmen und trockenen Ort gelagert werden. Das Gerät darf nicht in kalten Umgebungen gelagert werden.

TEILELISTE- N851

NO.	CODE	Description	NO.	CODE	Description
1	610560	BOLT M6X20(Loctite)	50	321960	BRACKET
2	320940	BUSHING	51	321970	ADJUSTER
3	410280	EXHAUST COVER	52	421080	ADJUSTER DIAL
4	320930	EXHAUST FILTER (A)	53	630180	SNAP RING 4
5	320920	EXHAUST FILTER (B)	54	321740	SAFETY UPPER
6	610230	BOLT M6X30(Loctite)	55	620670	SPRING
7	320910	SIDE PROTECTOR	56	420560	SAFETY UPPER GUIDE
8	110210	CYLINDER CAP	57	640020	ROLL PIN 2.5X10
9	520290	GASKET	58	320110	TRIGGER STEM
10	320890	WASHER	59	510030	O-RING 2.5X1.4
11	620380	COMPRESSION SPRING	60	420080	TRIGGER VALVE CAP
12	420610	HEAD VALVE PISTON	61	620050	TRIGGER VALVE SPRING
13	320900	PISTON STOP SEAT	62	330010	TRIGGER VALVE BUSHING
14	410270	PISTON STOP	63	510240	O-RING 8.6X1.9
15	410260	HEAD VALVE SLEEVE	64	510210	O-RING 6.3X1.8
16	510710	O-RING 54X3.1	65	420090	TRIGGER VALVE CAGE
17	510560	O-RING 41.2X2.65	66	510410	O-RING 18.3X2.65
18	321910	WASHER	67	510380	O-RING 16X1.8
19	410570	BUMPER	68	640250	STRAIGHT PIN B3X15
20	321920	DRIVER BLADE(Loctite)	69	320880	CONTACT PLATE
21	310370	PISTON	70	620370	SPRING
22	510510	O-RING 37.5X3.55	71	110190	ADJUST BUTTOM
23	310180	CYLINDER	72	323220	DOWEL PIN
24	520130	CYLINDER SEAL	73	420590	TRIGGER BRACKET
25	510680	O-RING 50X2.65	74	420580	TRIGGER
26	110620	BODY	75	610040	BOLT M4X20
27	511010	O-RING 63.8X3.1	76	421240	MAGAZINE COVER AXIS
28	420600	CYLINDER RING	77	421250	MAGAZINE COVER
29	410460	HANDLE GRIP	78	610310	NUT M4(Nylock)
30	630110	SNAP RING 32	79	321980	MAGAZINE BRACKET
31	420540	FILTER	80	620860	STOPPER SPRING
32	110310	END CAP	81	321990	PUSHER POST
33	640180	ROLL PIN 3X30	82	610120	BOLT M5X25
34	321810	STEP PIN	83	620870	DOOR SPRING
35	420950	PIN CAP	84	620880	ROLL SPRING
36	420650	SAFETY GUIDE	85	322000	PUSHER
37	210600	NOSE BASE	86	510140	O-RING 5.15X1.8
38	610220	BOLT M6X25(Loctite)	87	620740	SPRING
39	210610	NOSE COVER (A)	88	630190	SNAP RING 3
40	322870	LOCK SWITCH	89	610320	NUT M5(Nylock)
42	210620	NOSE COVER (B)	90	510180	O-RING 5.8X1.9
43	640160	ROLL PIN 3X25	91	610110	BOLT M5X22
44	210630	NOSE	92	421260	MAGAZINE
45	610100	BOLT M5X20	93	510640	O-RING 47.5X1.8
46	321940	SAFETY	94	323130	STRAIGHT PIN
47	640140	ROLL PIN 3X22	95	410880	STRAIGHT PIN CAP
48	321950	NAIL GUIDE	P1	D321921	DRIVER UNIT
49	610060	BOLT M5X10(Loctite)	P2	T420091	TRIGGER VALVE

SCHEMAZEICHNUNG-N851



IMPORTEUR:

NOBE ApS

Bjødstrupvej 10

DK – 8410 Rønne

Dänemark

Tel: + 45 8615 1913

E-Mail: info@nobe.dk

www.nobe.dk / www.rgneurope.com

--Klammergerät N851--
2015